1.Name: Abdominal massager
2.Material: ABS
3.Rated voltage:5V
4.Rated current:1A
5.Machine color:White, pink
6.Press and hold the start button for 3-5 seconds to turn on, and press and hold for 3-5 seconds to turn off.
Features: Portable and Rechargeable
When charging the machine, please do not start the machine to use it.

1.名称：腹部マッサージ器　　2.材質：ABS
3.定格電圧：5 V　　4.定格電流：1 A
5.機械色：白、ピンク
6.スタートボタンを3〜5秒間押しながら開き、
そして3?5秒保持して閉じる。
特徴：携帯充電可能
機械を充電するときは、機械を起動して使用しないでください。

1.Name: Massaggiatore addominale　　2.Material: ABS
3.Tensione nominale: 5V　　4.Corrente nominale: 1A
5. Colore macchina: bianco, rosa
6.Tenere premuto il pulsante di avvio per 3-5 secondi per accendere, quindi premere Tenere premuto per 3-5 secondi per spegnere.
Caratteristiche: Portatile e Ricaricabile
Durante la ricarica della macchina, si prega di non avviare la macchina per usarlo.

1. Nom: masseur abdominal　　2. Matériel: ABS
3. Tension nominale: 5V　　4. Courant nominal: 1A
5. Couleur de machine: blanc, rose
6. Appuyez et maintenez le bouton de démarrage pendant 3 - 5 secondes pour ouvrir et appuyez sur
Et maintenez pendant 3 - 5 secondes pour éteindre.
Caractéristiques: portable et rechargeable
S'il vous plaît ne pas démarrer l'utilisation de la machine lorsque vous chargez la machine.

1.Name: Bauchmassagegerät　　2.Material: ABS
3.Nennspannung: 5V　　4.Nennstrom: 1A
5.Machine Farbe: Weiß, rosa
6.Halten Sie die Starttaste 3-5 Sekunden lang gedrückt, um sie einzuschalten, und drücken Sie
Halten Sie die Taste für 3-5 Sekunden gedrückt, um sie auszuschalten.
Eigenschaften: Tragbar und wiederaufladbar
Wenn Sie das Gerät aufladen, starten Sie das Gerät bitte nicht, um es zu verwenden.

1. nombre: masajeador abdominal　　2. material: ABS
3. tensión nominal: 5v　　4. corriente nominal: 1a
5. color de la máquina: blanco, rosa
6. Presione el botón de inicio durante 3 - 5 segundos para abrirlo y luego presione Y mantenga 3 - 5 segundos para cerrar.
Características: recargable portátil
Al cargar la máquina, no inicie la máquina para usarla.

1. 명칭: 복부 마사지기　　2. 재질: ABS
3. 정격 전압: 5V　　4. 정격 전류: 1A
5. 기계색: 흰색, 분홍
6. 시작 버튼을 3~5초 동안 누르고 켜고 누르기 종료 후 3-5초 동안 유지합니다. 특징: 휴대용 충전
기계를 충전할 때 기계를 작동시켜 사용하지 마십시오.

1.Name: Masáž břicha　　2.Materiál: ABS
3.Jmenovité napětí: 5V　　4.Jmenovitý proud: 1A
5.Barva stroje: bílá, růžová
6.Stiskněte a podržte tlačítko Start po dobu 3-5 sekund a stiskněte tlačítko Start a podržte 3-5 sekund na vypnutí.
Vlastnosti: Přenosné a dobíjecí
Při nabíjení stroje prosím nespouštějte stroj, abyste ho používali.

1.Name: Bukmassager　　2.Material: ABS
3.Märkspänning: 5V　　4.Märkström: 1A
5. Maskinfärg: Vit, rosa
6.Tryck och håll in startknappen i 3 – 5 sekunder för att slå på och tryck sedan på och håll i 3-5 sekunder för att stänga av.
Funktioner: Bärbar och uppladdningsbar
När du laddar maskinen ska du inte starta maskinen för att använda den.

1.Nazwa: Masażer brzucha　　2.Materiał: ABS
3.Napięcie znamionowe: 5V　　4.Prąd znamionowy:1A
5.Kolor maszyny: biały, różowy
6.Naciśnij i przytrzymaj przycisk Start przez 3-5 sekund, aby włączyć, a następnie naciśnij i przytrzymaj 3-5 sekund, aby wyłączyć.
Cechy: Przenośne i ładowalne
Podczas ładowania urządzenia, proszę nie uruchamiać urządzenia, aby z niej korzystać.

1.Name: Buikmassager　　2.Material: ABS
3.Nomated voltage: 5V　　4.Nomated stroom: 1A
5.Machine kleur: Wit, roze
6.Houd de startknop 3-5 seconden ingedrukt om in te schakelen en druk op Houd deze 3-5 seconden ingedrukt om uit te schakelen.
Kenmerken: Draagbaar en oplaadbaar
Wanneer u de machine oplaadt, start u de machine niet om deze te gebruiken.

1.Name: Massageador abdominal　　2.Material: ABS
3.Tensão Rated: 5V　　4.Corrente Rated: 1A
5.Machine cor: Branco, rosa
6.Pressione e segure o botão Iniciar por 3-5 segundos para ligar, e pressione e segure por 3-5 segundos para desligar.
Características: Portátil e Recarregável
Ao carregar a máquina, não ligue a máquina para usá-la.

1.Name: Hasi masszázs　　2.Material: ABS
3.Névleges feszültség: 5V　　4.Névleges áram: 1A
5.Machine szín: fehér, rózsaszín
6.Nyomja meg és tartsa lenyomva a Start gombot 3-5 másodpercig a bekapcsoláshoz, majd nyomja meg Tartsa lenyomva 3-5 másodpercig a kikapcsoláshoz.
Jellemzők: Hordozható és újratölthető
A készülék töltésekor ne indítsa el a készüléket használatához.

1.Name: Mavemassager 2.Material: ABS
3.Nominel spænding: 5V 4.Nominel strøm: 1A
5.Machine farve: Hvid, pink
6.Tryk på og hold startknappen nede i 3-5 sekunder for at tænde, og tryk på Hold den nede i 3-5 sekunder for at slukke.
Funktioner: Bærbar og genopladelig
Når maskinen oplades, skal du ikke starte maskinen for at bruge den.

1.Όνομα: κοιλιακό μασάζ　　2.Υλικό: ABS
3.Ονομαστική τάση: 5V　　4.Ονομαστικό ρεύμα:1A
5.Χρώμα μηχανής: Λευκό, ροζ
6.Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί εκκίνησης για 3-5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε και πατήστε
και κρατήστε πατημένο για 3-5 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα: Φορητό και επαναφορτιζόμενο
Κατά τη φόρτιση της μηχανής, παρακαλώ μην ξεκινήσετε τη μηχανή για να τ η χρησιμοποιήσετε.