



1.Name: Massage Comb
2.Material: ABS
3.Rated voltage:5V
4.Rated current:1A
5.Machine color:White
6.Long press the power button(start or close).
7.Click the power button to switch to more modes.
Features: Portable and Rechargeable
When charging the machine, please do not start the machine to use it.

1. 名称：マッサージコーム
2. 材質：ABS
3. 定格電圧：5 V
4. 定格電流：1 A
5. 機械色：白
6. 電源ボタンを長押しします（起動または停止）。
7. 電源ボタンをクリックしてより多くのモードに切り替えます。
特徴：携帯充電可能
機械を充電するときは、機械を起動して使用しないでください。

1.Name: Pettine di massaggio
2.Material: ABS
3. Tensione nominale: 5V
4.Corrente nominale:1A
5. colore della macchina: bianco
6.Long premere il pulsante di accensione (avvio o chiusura).
7.Clicca il pulsante di accensione per passare a più modalità.
Caratteristiche: Portatile e Ricaricabile
Durante la ricarica della macchina, si prega di non avviare la macchina per usarlo.

1.Name: Peignon de massage
2.Material: ABS
3. tension nominale: 5V
4. courant nominal: 1A
5.Couleur Machine: Blanc
6.Long appuyez sur le bouton d'alimentation (démarrage ou fermeture).
7.Cliquez sur le bouton d'alimentation pour passer à plus de modes.
Caractéristiques: Portable et rechargeable
Lors de la charge de la machine, veuillez ne pas démarrer la machine pour l'utiliser.

1.Name: Massage Kamm
2.Material: ABS
3. Nennspannung: 5V
4.Rated Strom: 1A
5.Machine Farbe: Weiß
6.Long drücken Sie die Power-Taste (starten oder schließen).
7.Klicken Sie auf die Power-Taste, um zu mehr Modi zu wechseln.
Eigenschaften: Tragbar und wiederaufladbar
Wenn Sie die Maschine laden, starten Sie bitte die Maschine nicht, um sie zu verwenden.

1. nombre: peine de masaje
2. material: ABS
3. tensión nominal: 5v
4. corriente nominal: 1a
5. color de la máquina: blanco
6. Presione el botón de encendido (encendido o apagado) durante mucho tiempo.
7. haga clic en el botón de encendido para cambiar a más modo.
Características: recargable portátil
Al cargar la máquina, no inicie la máquina para usarla.

1. :
3. : 5V
5. :
6. .
7. .
2. : ABS
4. : 1A

