


<p>7 - color LED Beauty Mask</p>  <p>One -button Operation Simple & Convenient Long press: On/off Short press: Color Adjust (7 colors) Press 8th, 7 colors cycle</p> <p>1.Name: Led Mask 2. Multiple functions: 7 colors, manual adjustment and automatic transformation 3. Use it, you can stand, sit or lie down. 4. Press and hold the start button for 3-5 seconds to turn on, and press and hold for 3-5 seconds to turn off. 5. When starting the machine, click to switch to more colors. Automatically change color when you click the eighth time. Features: Portable and Rechargeable When charging the machine, please do not start the machine to use it.</p>	<p>1.名称: Ledマスク 2.多機能: 7色、手動調整と自動変換 3.それを使うと、立ったり座ったり横になったりすることができます。 4.起動ボタンを3~5秒押し続けて開き、3~5秒押し続けて閉じる。 5.マンを起動したら、クリックしてより多くの色に切り替えます。8回目のクリックで自動的に色が変更されます。 特徴: 携帯充電可能 機械を充電するときは、機械を起動して使用しないでください。</p> <p>1.Name: Maschera Led 2. Multiple funzioni: 7 colori, regolazione manuale e trasformazione automatica 3. Usalo, si può stare in piedi, sedersi o sdraiarsi. 4. Tenere premuto il pulsante di avvio per 3-5 secondi per accendersi, quindi tenere premuto per 3-5 secondi per spegnersi. 5. Quando si avvia la macchina, fare clic per passare a più colori. Cambia automaticamente colore quando fai clic l'ottava volta. Caratteristiche: Portatile e Ricaricabile Durante la ricarica della macchina, si prega di non avviare la macchina per usarlo.</p> <p>1.Name: Masque mené 2. Fonctions Multiple: 7 couleurs, réglage manuel et transformation automatique 3. Utilisez-le, vous pouvez vous tenir debout, vous asseoir ou vous allonger. 4. Appuyez et maintenez le bouton de démarrage pendant 3-5 secondes pour s'allumer, et appuyez et maintenez pendant 3-5 secondes pour s'éteindre. 5. Lors du démarrage de la machine, cliquez pour passer à plus de couleurs. Changez automatiquement de couleur lorsque vous cliquez la huitième fois. Caractéristiques: Portable et rechargeable Lors de la charge de la machine, veuillez ne pas démarrer la machine pour l'utiliser.</p>	<p>1.Name: Led Maske 2. Multiple Funktionen: 7 Farben, manuelle Anpassung und automatische Transformation. 3. Verwenden Sie es, können Sie stehen, sitzen oder sich hinlegen. 4. Halten Sie die Starttaste 3-5 Sekunden lang gedrückt, um sie einzuschalten, und halten Sie sie 3-5 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten. 5. Wenn Sie die Maschine starten, klicken Sie, um zu mehr Farben zu wechseln. Ändern Sie automatisch die Farbe, wenn Sie das achte Mal klicken. Eigenschaften: Tragbar und wiederaufladbar Wenn Sie die Maschine laden, starten Sie bitte die Maschine nicht, um sie zu verwenden.</p> <p>1. nombre: máscara LED 2. múltiples funciones: 7 colores, ajuste manual y conversión automática 3. con él puedes pararte, sentarte o acostarte. 4. Presione el botón de inicio durante 3 - 5 segundos para abrirlo y presione y mantenga pulsado durante 3 - 5 segundos para cerrarlo. 5. al arrancar la máquina, haga clic para cambiar a más colores. Cambia automáticamente el color al hacer clic por octava vez. Características: recargable portátil Al cargar la máquina, no inicie la máquina para usarla.</p> <p>1. 이름: Led 마스크 2. 다양한 기능: 7가지 색상, 수동 조절 및 자동 변환 그것을 사용하면 서거나 앉거나 누울 수 있습니다. 4. 시작 버튼을 3~5초 동안 누르고 켜고 3~5초 동안 누르고 닫는다. 5. 기계를 시작할 때 클릭하여 더 많은 색상으로 전환합니다. 8번째 클릭 시 색상이 자동으로 변경됩니다. 특징: 휴대용 충전 기계를 충전할 때 기계를 작동시켜 사용하지 마십시오.</p>
<p>1.Name: Led Mask 2. Multiple funkce: 7 barvy, ruční nastavení a automatická transformace 3. Použijte ho, můžete stát, sednout nebo si lehnout. 4. Stiskněte a podržte tlačítko Start po dobu 3-5 sekund a stiskněte a podržte tlačítko Start po dobu 3-5 sekund pro vypnutí. 5. Při spuštění stroje kliknutím přepněte na více barev. Automaticky změňte barvu při osmém kliknutí. Funkce: Přenosné a dobíjecí Při nabíjení stroje prosím nezačínajte stroj používat.</p> <p>1. Namn: Led mask 2. Multiple funktioner: 7 färger, manuell justering och automatisk omvandling 3. Använd den, du kan stå, sitta eller ligga dig ner. 4. Tryck och håll in startknappen i 3 - 5 sekunder för att slå på, och tryck och håll ned i 3 - 5 sekunder för att stänga av. 5. När du startar maskinen, klicka för att växla till fler färger. Ändra färg automatiskt när du klickar på åttonde gången. Funktioner: Bärbar och uppladdningsbar När du laddar maskinen ska du inte starta maskinen för att använda den.</p> <p>1. Nazwa: Maska LED 2. Wiele funkcji: 7 kolorów, ręczna regulacja i automatyczna transformacja 3. Użyj go, możesz stać, siedzieć lub leżeć. 4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Start przez 3-5 sekund, aby go włączyć, a także naciśnij i przytrzymaj przez 3-5 sekund, aby go wyłączyć. 5. Po uruchomieniu maszyny kliknij, aby przejść na więcej kolorów. Automatycznie zmienić kolor, gdy klikniesz ósmy raz. Cechy: Przenośne i ładowalne Podczas ładowania urządzenia, proszę nie uruchamiać urządzenia, aby z niej korzystać.</p>	<p>1.Name: Led masker 2. Multiple functies: 7 kleuren, handmatige aanpassing en automatische transformatie 3. Gebruik het, u kunt staan, zitten of liggen. 4. Hou de startknop 3-5 seconden ingedrukt om in te schakelen en houd de startknop 3-5 seconden ingedrukt om uit te schakelen. 5. Bij het starten van de machine, klik om over te schakelen naar meer kleuren. Wijzig automatisch kleur wanneer u de achtste keer klikt. Kenmerken: Draagbaar en oplaadbaar Bij het opladen van de machine, start de machine alstublieft niet om het te gebruiken.</p> <p>1.Name: Máscara Led 2. Funções Multiple: 7 cores, ajuste manual e transformação automática 3. Use-o, você pode ficar de pé, sentar ou deitar. 4. Pressione e segure o botão Iniciar por 3-5 segundos para ligar, e pressione e segure por 3-5 segundos para desligar. 5. Ao iniciar a máquina, clique para mudar para mais cores. Altere automaticamente a cor ao clicar pela oitava vez. Características: Portátil e Recarregável Ao carregar a máquina, não ligue a máquina para usá-la.</p> <p>1. Név: Led maszok 2. Multiple funkciók: 7 szín, kézi beállítás és automatikus átalakítás 3. Használd, állj, ül le vagy fekvődj le. 4. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Start gombot 3-5 másodpercig a bekapcsoláshoz, majd nyomja meg és tartsa lenyomva 3-5 másodpercig a kikapcsoláshoz. 5. Amikor elindítja a gépet, kattintson a több színre váltáshoz. Automatikusan változtassa meg a színt, amikor a nyolcadik alkalommal kattint. Jellemzők: Hordozható és újratölthető A készülék töltésekor ne indítsa el a készüléket használatához.</p>	<p>1. Navn: Led maske 2. Multiple funktioner: 7 farver, manuel justering og automatisk transformation 3. Brug det, du kan stå, sidde eller ligge ned. 4. Tryk og hold startknappen nede i 3-5 sekunder for at tænde, og tryk og hold den nede i 3-5 sekunder for at slukke. 5. Når du starter maskinen, skal du klikke for at skifte til flere farver. Skift automatisk farve, når du klikker på ottende gang. Funktioner: Bærbar og genopladelig Når maskinen oplades, skal du ikke starte maskinen for at bruge den.</p> <p>1.Name: Μάσκα οδήγησης 2. Multiple λειτουργίες: 7 χρώματα, χειροκίνητη ρύθμιση και αυτόματη μεταμόρφωση 3. Χρησιμοποιήστε το, μπορείτε να σταθείτε, να καθίσετε ή να ξαπλώσετε. 4. Press και κρατήστε το κουμπί έναρξης για 3-5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε, και πατήστε και κρατήστε για 3-5 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε. 5. Όταν ξεκινάτε τη μηχανή, κάντε κλικ για να μεταβείτε σε περισσότερα χρώματα. Αλλάξτε αυτόματα το χρώμα όταν κάνετε κλικ στην όγδοη φορά. Χαρακτηριστικά: Φορητό και επαναφορτιζόμενο Κατά τη φόρτιση της μηχανής, παρακαλούμε μην ξεκινήσετε τη μηχανή για να τη χρησιμοποιήσετε.</p>