Electric Teeth Cleaner

User Instruction

Thanks for choosing our product, to safely and effectively use this product, please read the instruction carefully.

Important note

Important note: under the charging status is can't use the boot, Need to pull the charging line to boot 1/ 2/ 3 gears is clean tooth gear; 4/5 is a toothbrush mode;
Thank you very much for using this product, Please read it carefully before using it, strictly follow the instructions, and keep it properly.
Product appearance, color,Refer to the actual product.

Product structure

hWork gear Area
Cleaner Head
90 ° rotating removable nipple
ON/OFF
USB Charging
Work lights have strong motivation, appearance generous,comfortable, easy to operate and
convenient to carry, Let you never leave home can also clean your teeth at home.

Product features

Professional care tools
In five working mode, suitable for different needs.
Three brush heads meet for a variety of cleaning needs
Rated Current 500mA
Premiumsmaterials

How to use

1.Press the Power Button to turn on the device.Choose suitable gear by pressing Up and Down buttons.
2.Looking in a mirror,apply the metal head to the treating part Slightly.
3.The device pauses 1 sec every 30 sec and shuts down automatically after 3 minutes.Garglewith water and clean the device.Repeat previous steps according to your need.

Head change method

This product is equipped with 3 cleaning heads,the brush is for tooth surface clean,the sharp head is
mainly used to clean the crevice between according to different needs, choose the appropriate cleaning
head, the cleaning head can be disassembled by the left and right rotation.

Charging instructions

Charging instructions
port of the machine,and the other end plug into the household charger(5V/1A) start charging. The work
Turn out the USB charging cable from the connect with the product,insert the round port end into the charging
The machines rest when charging,and the red light stops flashing after charging is completed.
USB Charger
Work

Product specification

Rated Voltage: 3.7V
Standby Current: <20uA
Power Adapter:5V
Rated Current:500mA
Charging Skate Type:C-charging
Host Size:212 X 27 X 27mm

Notes

1.The device is used to clean teeth,which cannot replace Med****'s instruments to treat or restore teeth.
2.Slight gum bleeding when using the device is a normal phenomenon.
3.Please keep out of reach of children.It is not recommended for children to use this product if necessary,
please use it under adult supervision to prevent children from being misled and injured.
4.Do not immerse the product in water for a long time.
5.Do not charge batteries with batteries.do not place products in a fire or high-temperature container to avoid fire or explosion.
6.Do not place products in direct sunlight,please pulut-10℃ to 40℃ indoor environment.

Wazne uwagi

w stanie ładowania nie można korzystać z bagażnika, należy pociągnąć za linię ładowania, aby uruchomić 1/2/3 koła zębate to czyste koła zębate. 4/5 to tryb szczoteczki do zębów.
Bardzo dziękujemy za korzystanie z tego produktu. Przeczytaj go uważnie przed użyciem, ściśle przestrzegaj instrukcji i przechowuj go prawidłowo. Wygląd produktu, kolor, odniesienie do rzeczywistego produktu

Struktura produktu

Czyszcza głowica
Wymienny mocowak obracany o 90 °
WŁ./WYŁ.
Obsługa sprzętu robocznego
Lampy robocze
Ten produkt ma silną motywację, wygląd hojny, wygodny, łatwy w obsłudze i wygodny do przenoszenia. Ten artykuł pozwoli ngdy nie wychodzić z domu, może również czyścić zęby w domu.

Cechy produktu

Profesjonalne narzędzia do pielęgnagi
W pięciu trybach pracy, odpowiednich do różnych potrzeb
Trzy głowki szczoteczki spełniają różne potrzeby związane z czyszczeniem
Obsługa jednym przyciskiem
Materiały premium

Sposób użycia

Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Wybierz odpowiedni bieg, naciskając przyciski w górę i w dół.
Patrząc w lustro, lekko przyłóż metalową głowicę do części obróbczej
Urządzenie zatrzymuje się na 1 sekundę co 30 sekund i wyłącza się automatycznie po 3 minutach. Płukanie gardła wodą

Method wymiany głowicy

Ten produkt jest wyposażony w 3 głowice czyszczące, szczoteczka służy do czyszczenia powierzchni zębów, ostra głowica służy głównie do czyszczenia szczeliny pomiędzy, zgodnie z różnymi potrzebami, wybierz odpowiednią głowicę czyszczącą, głowica czyszczająca można zdemontować przez obrót w lewo i w prawo.

Instrukcje dotyczące ładowania

Wyjmij ładowarkę USB drążoncy do produktu, włóż okrągły koniec portu do portu ładowania urządzenia, a drugi koniec podłącz do ładowarki domowej (5V/1A), aby rozpocząć ładowanie. Lampka robocza na ciemnego podczas ładowania, a czerwona lampka przestaje migać po zakończeniu ładowania.
Zmiennicz USB
Praca

Dane techniczne produktu

napecie znamionowe: 3.7 VR
Prąd znamionowy: 500mA
Prąd czuwania: <20uA
Zasilacz: 5V
Rzet-ładowarki:Ładowanie typu C
Rozmiar hosta:212 x 27 x 27

Notatki

1. Urządzenie służy do czyszczenia i nie zastępuje profesjonalnego sprzętu do leczenia ale******ngicznego lub odbudowy.
Lekkie krwawienie dziąseł podczas korzystania z urządzenia jest zjawiskiem normalnym
Proszę przechowywać w miejscu niedostępnym dzieci, nie zaleca się używania tego produktu przez dzieci.w razie potrzeby używaj go pod nadzorem osoby dorosłej, aby zapobiec wprowadzeniu dzieci w błąd i zranieniu.
Nie zanurzaj produktu w wodzie na dłuższy czas.

Instrucciones de cargar

Sonda: la oblea de carga USB ñuaris avec le produit, insérez l'extrémité du port de la borne dans le port de charge de la machine, et l'autre extrémité dans le chargeur domestique (5V1A) pour commencer la charge. Le voyant de travail clignote en rouge lors de la charge, et le voyant rouge cesse de clignoter une fois la charge terminée.
Changeur USB
Travail

Especificación del producto

Tensión nominal: 3.7V
Corriente nominal: 500mA
Corriente Standby: < 20uA
Adaptador de alimentación :5V
Estado de carga: Carga de carga
Tamaño de huésped:212 X 27 X 27mm

Notas

1.El dispositivo se utiliza para limpiar los dientes, pero no pueden reemplazar los instrumentos m*d****' para tratar o restaurar los dientes.
2.Un leve sangrado de encuando se usa el dispositivo es un fenómeno normal
3.Por favor mantenga fuera del alcance de los niños. No se recomienda que los niños utilicen este producto. Si es necesario, por favor úselo bajo la supervisión de un adulto para evitar que los niños sean mal guiados y heridos.
4.No sumerjal el producto en agua durante mucho tiempo.
5.El producto contiene baterías, no coloque productos en un incendio o recipiente de alta temperatura para evitar el fuego o explosión.
6.No coloque los productos en la luz solar directa. Por favor, pulsat-10℃ a 40℃ indoorenvironment.

Instructions de charge

Sortez la tête de charge USB fournie avec le produit, insérez l'extrémité du port de la borne dans le port de charge de la machine, et l'autre extrémité dans le chargeur domestique (5V1A) pour commencer la charge. Le voyant de travail clignote en rouge lors de la charge, et le voyant rouge cesse de clignoter une fois la charge terminée.
Changeur USB
Travail

Especificación do produt

Tensión nominal: 3.7v
Corrente nominal: 500mA
Corrente Standby: < 20uA
Adaptador de alimentación :5V
Estado de carga: Cargo de carga
Tamaño de hóspede:212 X 27 X 27mm

Notas

1.O dispositivo se utiliza para limpiar los dientes, pero no pueden reemplazar los instrumentos m*d**** para tratar o restaurar los dientes.
2.Un leve sangrado de encuando se usa el dispositivo es un fenómeno normal
3.Por favor mantenga fuera del alcance de los niños. No se recomienda que los niños utilicen este producto. Si es necesario, por favor úselo bajo la supervisión de un adulto para evitar que los niños sean mal guiados y heridos.
4.No sumerjal el producto en agua durante mucho tiempo.
5.El producto contiene baterías, no coloque productos en un incendio o recipiente de alta temperatura para evitar el fuego o explosión.
6.No coloque los productos en la luz solar directa. Por favor, pulsat-10℃ a 40℃ indoorenvironment.

Ersättningsmetod

Denna produkt är utrustad med 3 rengöringshuvuden, borsten är till rengöring all tandvevfläcken, det skarpa huvud bruges huvudsakligast til at rense sprækkerne mellem, I henhold til forskellige behov, vælg det passende rengøringshoved, rengøringshovedet kan skilles ad ved venstre og højre rotation.

Laddningsinstruktioner

Tag USB-sladdningskabel, der følger med produktet, indsæt den runde portende i maskinens opladningsport, og det andet endeslik i husholdningsopladeren (5V1A) for at starte opladningen.
Arbejdslyset blinker rødt under opladning, og det røde lys holder op med at blinke, når opladningen er fuldført.

USB-skifter

Arbejde

Användarspecifikationer

Nominal spanning: 3.7V
Nominal ström: 500mA
Standby-ström: <20uA
Strømadapter: 5V
Opladningstilstand: Type-C-opladning
Vært størrelse: 212 x 27 x 27

Noter

Enheden bruges til at rense tænder, som ikke kan erstatte Med****'s instrumenter til behandling eller genoprettelse af tænder.
Let tandkødsblødning ved brug af enheder er et normal fænomen
Opbevar venligst utilgængeligt for children.it anbefales ikke for barn at bruge dette produkt. Brug det om nødvendigt under opsyn af voksne.for at forhindre, at barn bliver vildledt og skånt.
Nedsænk ikke produktet i vand i længere tid.
Produktet indeholder batterier, anbring ikke produkter i en ild- eller højtemperaturbeholder for at undgå brand eller eksplosion.
Anbring ikke produkter i direkte sollys.

Wichtiger Hinweis

Das Gerät kann nicht eingeschaltet werden, wenn es aufgeladen wird.
Bitte ziehen Sie das Ladekabel ab, um es zu verwenden!
Der Modi 1/ 2 und 3 sind für die Zahnreinigung, während die Modi 4 und 5 den Bürstenkopf darstellen.
Vielen Dank für die Verwendung dieses Produkts. Bitte lesen Sie vor der Verwendung sorgfältig die Anleitung und befolgen Sie sie streng, und bewahren Sie sie gut auf.
Das Erscheinungsbild und die Farbe des Produkts können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Produktstruktur

Reinigungsbürste
90° Drehkopf
Ein/Ausschalthkopf
Arbeitsmodus
Arbeitsbeleuchtung
USB-Ladeanschluss
Dieses Produkt bietet leistungsstarke Leistung, eine elegante Erscheinung, bequeme Handhabung, einfache Bedienung und eine bequeme Tragbarkeit. Sie können Ihre Zähne bequem von zu Hause aus reinigen.
Produktmerkmale:
Professionelle pflegegeräte.
Fünf arbeitsmodelle für verschiedene bedürfnisse angepasst.
Mit drei bürsten deckt er alle möglichen reinigungs bedürfnisse
Einen einzigen knopf zur erstfrung.
Das ist gutes material.

Wie verwenden

1. Drück die tasten, um das gerät einzuschalten. Du schaltest auf die oberen und unteren schaltflächen.
2. Schauen sie zum spiegel und halten sie den metallkopf an die behandelte stelle.
3. Das gerät intervagiert eine sekunde alle 30 sekunden und schließt sich nach drei minuten automatisch.
Wasser ausspulen und putzen. Diese schritte werden bei bedarf wiederholt.
Kopfwechselmethode
Sie besitzt aus drei köpfe, deren köpfe zur reinigi Von der zahnoberfläche, der Von der spitze hauptsächlich zur zahnzwischenraume benutzt wird, je nach bedarf wählen sie einen passenden kopf aus, der links und rechts leicht zerlegt werden kann.

Ladeanleitung

Die geräte auf ein ladegerät (5v1) laden, also das ladegerät an einem ende in das ladegerät der maschine einfügen und an einem anderen in das ladegerät (5v1). Die ladeanzeigen flackern rot, wenn sie geladen sind, schaltet das rote licht aus.
Dem usb-transmitter
Er arbeitet.

Da sind die anforderungen.

Spannung Von der elim: 3.7 V
Stromton: 500 mA
Kabellino: du brauchst 20 dollar
Adapter mit einen 5V
Stand der ladung: Ladung, typ-c.
Die zentralgröße: 212 X 27 X 27mm

How to gebruiken

Druk op de aan/uit-knop om het apparaat aan te zetten.Druk op de toevoerste en onderste knop om de juiste verandrig te kiezen.
In de spiegel de metalen kop voorzichtig op het behandelde gebied houden.
Het apparaat pauzeert 1 seconde om de 30 seconden en schakelt na 3 minuten automatisch uit.Mond spoelen met water en apparatuur reinigen.Herhaal de bovenstaande stappen indien nodig. Methoden voor het vervangen van onderdelen
Het product wordt geleverd met 3 reinigingskoppen, borstelkop voor het reinigen van het oppervlak van de tanden en punt voor het reinigen van de kloof.Ik vormverdik gebruikelijke. Afhankelijk van uw spleten.Kies de juiste reinigingsmethode, afhankelijk van de behoeften.
Reinigingskop de reinigingskop kan worden verwijderd door links en rechts te draaien.

Instructies voor het laden

Neem de meegeleverde usb-oplaadkabel uit het product en steek het ene uiteinde in de laadpoort van de machine en het andere uiteinde in de home charger (5V1A) om te beginnen met laden.Het lampje knippert rood tijdens het opladen en het rode lampje stopt met knipperen wanneer het opladen is voltooid.
usb-lader
Werk

Underhållsmetod

Denna produkt har stark motivation, utseende generöst, bekvämt, lätt att använda och bekvämt att bära, Låt dig aldrig lämna hemmet kan också rengöra dina tänder hemma.
Produktens egenskaper
Professionella vårdverktyg
I fem arbetslägen, lämplig för olika behov
Tre borsthuvuden uppfyller en mängd olika rengöringsbehov
Användning med en knapp
Förnätlässiga material

Hur man använder produkten

1.Tryck på strömknappen för att slå på enheten. Välj lämplig växel genom att trycka på upp- och nedknapparna.
2.Titta in en spegel, applicera metallhuvudet på den behandlade delen nägot
Enheten pauser 1 sekund var 30e sekund och stängs av automatiskt efter 3 minuter. Gurgla med vatten

Metod för byte av munstycke

Den här produkten är utrustad med 3 rengöringshuvuden, borsthuvudet är för rengöring av tandytan, det vassa huvudet används främst för att rengöra sprickan mellan, Enligt olika behov, välj lämplig rengöringshuvud, rengöringshuvudet kan demonteras genom vänster och höger rotation.

Instruktioner för laddning

Ta ut USB-laddningskabeln som medföljer produkten, sätt in den runda portänden i maskinens laddningsport och den andra änden i kopplas in i hushållsladdaren (5V1A) för att börja ladda. Arbetslampan blinkar rött vid laddning och den röda lampan slutar blinka efter att laddningen är klar.

USB-vakare

Arbete

Product specification

Nominell spänning: 3.7V
Nominell ström: 500mA
Standby-ström: <20uA
Strömadapter: 5V
Laddningsläge:Typ-C laddning
Värd Storlek:212 x 27 x 27

Anteckningar

Enheten används för att rengöra tänder, som inte kan ersätta Med****'s instrument för att behandla eller återställa tänder.
Lätt tandköttsblödning vid användning av enheten är ett normalt fenomen
Förvara utom räckhåll för children.it rekommenderas inte för barn att använda denna produkt. Om det behövs, använd den under vuxenövervakning för att förhindra att barn blir vilseledda och skadade.
Sänk inte ner produkten i vatten under en längre tid.
Produkten innehåller batterier, placera inte produkter i en behållare med extrem värme för att undvika brand eller explosion.
Placera inte produkter i direkt solljus, vänligen putsat-10 ° C till 40 ° C inomhusmiljö.

Användarspecifikationer

Nominell spänning: 3.7V
Nominell ström: 500mA
Standby-ström: <20uA
Strömadapter: 5V
Laddningsläge:Typ-C laddning
Värd Storlek:212 x 27 x 27

Anteckningar

Enheten används för att rengöra tänder, som inte kan ersätta Med****'s instrument för att behandla eller återställa tänder.
Lätt tandköttsblödning vid användning av enheten är ett normalt fenomen
Förvara utom räckhåll för children.it rekommenderas inte för barn att använda denna produkt. Om det behövs, använd den under vuxenövervakning för att förhindra att barn blir vilseledda och skadade.
Sänk inte ner produkten i vatten under en längre tid.
Produkten innehåller batterier, placera inte produkter i en behållare med extrem värme för att undvika brand eller explosion.
Placera inte produkter i direkt solljus, vänligen putsat-10 ° C till 40 ° C inomhusmiljö.

사용자 매뉴얼

감사 제품을 선택해 주셔서 감사합니다, 안전하고 효과적으로 이 제품을 사용하려면 설명서를 주의 깊게 읽으십시오, 지시 사항을 엄격히 준수하고 적절히 보관하십시오.
제품 외관, 색상, 실제 제품을 참조하세요.

제품 구조

작업 장비 영역
머리 재장 환
90 ° 회전 탈착식 코우닉
켜기/끄기
USB 충전기
작업 램프는 강한 동기, 외관 관대, 편안, 조작하기 쉽고 휴대하기 편리하며, 당신이 절대 집을 떠나지 않게 해줘, 집에서도 양치질 가능.

제품 기능

전문 관리 도구
다섯 가지 작동 모드에서 각각 다른 요구 사항에 맞게 조정합니다.
세 개의 브러시 헤드는 다양한 청소 요구 사항을 충족합니다
정격 전류 500mA
액세서리 재료

사용 설명

첫째 전원 스위
둘째 칫솔을300mA
셋째 칫솔을 <20uA
전원 어댑터:5V
충전 상태:Type-C 충전
호스트 크기:212 X 27 X 27mm

주의

1. 이 기기는 이빨을 청소하기 위해 사용되므로 치료나 치아를 복원하는 기술 수단이 될 수 없습니다.
2. 기기를 사용할 때 약간의 잇몸 출혈은 정상적인 현상입니다.
3. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.어린이가 제품을 사용하지 않는 것이 좋습니다.필요한 경우 어린이가 오도되어 다치는 것을 방지하기 위해 어른의 감독 하에 사용해 주십시오.
4. 제품을 장시 오래 담그지 않는 것이 좋습니다.
5. 배터리는 장비로 충전하지 않습니다, 화재 또는 폭발을 피하기 위해 제품을 고온 환경에 배치하지 않습니다.
6. 제품을 직접 햇빛에 놓지 마세요.실내에서 사용하는 경우 -10℃에서 40℃ 사이의 환경에 두십시오.

Bästa brugstips

Tryk på børstehåndknappen for at tændes enheden. Vælg passende gear ved at trykke på op- og nedknapperne.
Se du i et spejl, påfør metalhovedet på den behandlede del let Enheden holder pause 1 sek. hvert 30. sekund og lukker automatisk ned efter 3 minutter. Gurglemed vand

Metode til hovedskift

Dette produkt er udstyret med 3 rengøringshoveder, børsten er til rengøring af tandevlefladen, det skarpe hoved bruges hovedsageligt til at rense sprækkerne mellem, I henhold til forskellige behov, vælg det passende rengøringshoved, rengøringshovedet kan skilles ad ved venstre og højre rotation.

Opladning instruktioner

Tag USB-opladningskablet, der følger med produktet, indsæt den runde portende i maskinens opladningsport, og det andet endeslik i husholdningsopladeren (5V1A) for at starte opladningen.
Arbejdslyset blinker rødt under opladning, og det røde lys holder op med at blinke, når opladningen er fuldført.

USB-skifter

Arbejde

Användarspecifikationer

Nominell spänning: 3.7V
Nominell ström: 500mA
Standby-ström: <20uA
Strømadapter: 5V
Opladningstilstand: Type-C-opladning
Vært størrelse: 212 x 27 x 27

Noter

Enheden bruges til at rense tænder, som ikke kan erstatte Med****'s instrumenter til behandling eller genoprettelse af tænder.
Let tandkødsblødning ved brug af enheder er et normal fænomen
Opbevar venligst utilgængeligt for children.it anbefales ikke for barn at bruge dette produkt. Brug det om nødvendigt under opsyn af voksne.for at forhindre, at barn bliver vildledt og skånt.
Nedsænk ikke produktet i vand i længere tid.
Produktet indeholder batterier, anbring ikke produkter i en ild- eller højtemperaturbeholder for at undgå brand eller eksplosion.
Anbring ikke produkter i direkte sollys.

Wichtiger Hinweis

Das Gerät kann nicht eingeschaltet werden, wenn es aufgeladen wird.
Bitte ziehen Sie das Ladekabel ab, um es zu verwenden!
Der Modi 1/ 2 und 3 sind für die Zahnreinigung, während die Modi 4 und 5 den Bürstenkopf darstellen.
Vielen Dank für die Verwendung dieses Produkts. Bitte lesen Sie vor der Verwendung sorgfältig die Anleitung und befolgen Sie sie streng, und bewahren Sie sie gut auf.
Das Erscheinungsbild und die Farbe des Produkts können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Produktstruktur

Reinigungsbürste
90° Drehkopf
Ein/Ausschalthkopf
Arbeitsmodus
Arbeitsbeleuchtung
USB-Ladeanschluss
Dieses Produkt bietet leistungsstarke Leistung, eine elegante Erscheinung, bequeme Handhabung, einfache Bedienung und eine bequeme Tragbarkeit. Sie können Ihre Zähne bequem von zu Hause aus reinigen.
Produktmerkmale:
Professionelle pflegegeräte.
Fünf arbeitsmodelle für verschiedene bedürfnisse angepasst.
Mit drei bürsten deckt er alle möglichen reinigungs bedürfnisse
Einen einzigen knopf zur erstfrung.
Das ist gutes material.

Ladeanleitung

Die geräte auf ein ladegerät (5v1) laden, also das ladegerät an einem ende in das ladegerät der maschine einfügen und an einem anderen in das ladegerät (5v1). Die ladeanzeigen flackern rot, wenn sie geladen sind, schaltet das rote licht aus.
Dem usb-transmitter
Er arbeitet.

Da sind die anforderungen.

Spannung Von der elim: 3.7 V
Stromton: 500 mA
Kabellino: du brauchst 20 dollar
Adapter mit einen 5V
Stand der ladung: Ladung, typ-c.
Die zentralgröße: 212 X 27 X 27mm

How to gebruiken

Druk op de aan/uit-knop om het apparaat aan te zetten.Druk op de toevoerste en onderste knop om de juiste verandrig te kiezen.
In de spiegel de metalen kop voorzichtig op het behandelde gebied houden.
Het apparaat pauzeert 1 seconde om de 30 seconden en schakelt na 3 minuten automatisch uit.Mond spoelen met water en apparatuur reinigen.Herhaal de bovenstaande stappen indien nodig. Methoden voor het vervangen van onderdelen
Het product wordt geleverd met 3 reinigingskoppen, borstelkop voor het reinigen van het oppervlak van de tanden en punt voor het reinigen van de kloof.Ik vormverdik gebruikelijke. Afhankelijk van uw spleten.Kies de juiste reinigingsmethode, afhankelijk van de behoeften.
Reinigingskop de reinigingskop kan worden verwijderd door links en rechts te draaien.

Instructies voor het laden

Neem de meegeleverde usb-oplaadkabel uit het product en steek het ene uiteinde in de laadpoort van de machine en het andere uiteinde in de home charger (5V1A) om te beginnen met laden.Het lampje knippert rood tijdens het opladen en het rode lampje stopt met knipperen wanneer het opladen is voltooid.
usb-lader
Werk

使用说明

感谢您选择我们的产品，为了安全有效地使用本产品，请仔细阅读使用说明书，严格按照说明书的内容操作，并妥善保管。
产品外观、颜色，以实际产品为准。

产品结构

工作区域
90°可旋转可拆卸喷嘴
开关机
USB充电
工作灯具有很强的动力，外观大方，操作简单，携带方便，让你不管在家还是出门在外都能随时随地清洁牙齿。

产品特点

专业的护理工具
五种工作模式，适合不同需求
三种刷头，满足多种清洁需求
额定电流500mA
优质材料

使用方法

1.按下电源按钮开启设备，通过上下按钮选择合适的档位。
2.将金属头对准牙齿，轻轻贴合待清洁区域。
3.设备每30秒自动暂停1秒，3分钟后自动关机，请用水漱口并清洁设备。
如需更换刷头，请重复以上步骤。

刷头更换方法

本产品配有3个清洁头，牙刷头用于清洁牙齿表面，尖头主要用于清洁牙缝之间，可根据需要选择合适的清洁头，通过左右旋转即可拆卸更换。

充电说明

将充电线一端插入设备充电口，另一端连接家用充电器（5V/1A），开始充电。
充电时指示灯常亮，充满后指示灯熄灭。
充电完成后，请拔下充电线，设备即可正常使用。

产品参数

额定电压：3.7V
待机电流：<20uA
电源适配器：5V
充电模式：Type-C充电
主机尺寸：212 x 27 x 27mm

注意事项

1. 本设备仅用于清洁牙齿，不能替代医疗器械对牙齿进行治疗或修复。
2. 使用过程中出现轻微牙龈出血属于正常现象。
3. 请将产品放置在儿童无法触及的地方。不建议儿童单独使用本产品。如有必要，请在成人监护下使用，以防儿童误操作或受伤。
4. 请勿将产品长时间浸泡在水中。
5. 请勿将电池与产品一同充电，不要将产品放置在高温环境中，以免引发火灾或爆炸。
6. 请勿将产品暴露在阳光直射的环境中，建议在室内温度-10℃至40℃的环境下使用。

충전 지침

충전 케이블을 제품에 포함된 충전 케이블을 꺼내 기본기, 포트 끝을 기기의 충전 포트에 넣으십시오 끝을 가정용 충전기 (5V1A)에 연결하여 충전을 시작합니다. 충전 중 작업 표시등이 켜집니다. 충전이 완료되면 충전 표시등이 꺼집니다.
충전 케이블을 기기에서 분리합니다.
USB 변경기
기능 부

제품 설명

정격 전압:3.7V
정격 전류:500mA
대기 전류:<20uA
충전 상태:Type-C 충전
호스트 크기:212 X 27 X 27mm

주의

1. 이 기기는 이빨을 청소하기 위해 사용되므로 치료나 치아를 복원하는 기술 수단이 될 수 없습니다.
2. 기기를 사용할 때 약간의 잇몸 출혈은 정상적인 현상입니다.
3. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.어린이가 제품을 사용하지 않는 것이 좋습니다.필요한 경우 어린이가 오도되어 다치는 것을 방지하기 위해 어른의 감독 하에 사용해 주십시오.
4. 제품을 장시 오래 담그지 않는 것이 좋습니다.
5. 배터리는 장비로 충전하지 않습니다, 화재 또는 폭발을 피하기 위해 제품을 고온 환경에 배치하지 않습니다.
6. 제품을 직접 햇빛에 놓지 마세요.실내에서 사용하는 경우 -10℃에서 40℃ 사이의 환경에 두십시오.

Användarspecifikationer

Nominell spänning: 3.7V
Nominell ström: 500mA
Standby-ström: <20uA
Strømadapter: 5V
Opladningstilstand: Type-C-opladning
Vært størrelse: 212 x 27 x 27

Noter

Enheden bruges til at rense tænder, som ikke kan erstatte Med****'s instrumenter til behandling eller genoprettelse af tænder.
Let tandkødsblødning ved brug af enheder er et normal fænomen
Opbevar venligst utilgængeligt for children.it anbefales ikke for barn at bruge dette produkt. Brug det om nødvendigt under opsyn af voksne.for at forhindre, at barn bliver vildledt og skånt.
Nedsænk ikke produktet i vand i længere tid.
Produktet indeholder batterier, anbring ikke produkter i en ild- eller højtemperaturbeholder for at undgå brand eller eksplosion.
Anbring ikke produkter i direkte sollys.

Wichtiger Hinweis

Das Gerät kann nicht eingeschaltet werden, wenn es aufgeladen wird.
Bitte ziehen Sie das Ladekabel ab, um es zu verwenden!
Der Modi 1/ 2 und 3 sind für die Zahnreinigung, während die Modi 4 und 5 den Bürstenkopf darstellen.
Vielen Dank für die Verwendung dieses Produkts. Bitte lesen Sie vor der Verwendung sorgfältig die Anleitung und befolgen Sie sie streng, und bewahren Sie sie gut auf.
Das Erscheinungsbild und die Farbe des Produkts können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Produktstruktur

Reinigungsbürste
90° Drehkopf
Ein/Ausschalthkopf
Arbeitsmodus
Arbeitsbeleuchtung
USB-Ladeanschluss
Dieses Produkt bietet leistungsstarke Leistung, eine elegante Erscheinung, bequeme Handhabung, einfache Bedienung und eine bequeme Tragbarkeit. Sie können Ihre Zähne bequem von zu Hause aus reinigen.
Produktmerkmale:
Professionelle pflegegeräte.
Fünf arbeitsmodelle für verschiedene bedürfnisse angepasst.
Mit drei bürsten deckt er alle möglichen reinigungs bedürfnisse
Einen einzigen knopf zur erstfrung.
Das ist gutes material.

Ladeanleitung

Die geräte auf ein ladegerät (5v1) laden, also das ladegerät an einem ende in das ladegerät der maschine einfügen und an einem anderen in das ladegerät (5v1). Die ladeanzeigen flackern rot, wenn sie geladen sind, schaltet das rote licht aus.
Dem usb-transmitter
Er arbeitet.

Da sind die anforderungen.

Spannung Von der elim: 3.7 V
Stromton: 500 mA
Kabellino: du brauchst 20 dollar
Adapter mit einen 5V
Stand der ladung: Ladung, typ-c.
Die zentralgröße: 212 X 27 X 27mm

How to gebruiken

Druk op de aan/uit-knop om het apparaat aan te zetten.Druk op de toevoerste en onderste knop om de juiste verandrig te kiezen.
In de spiegel de metalen kop voorzichtig op het behandelde gebied houden.
Het apparaat pauzeert 1 seconde om de 30 seconden en schakelt na 3 minuten automatisch uit.Mond spoelen met water en apparatuur reinigen.Herhaal de bovenstaande stappen indien nodig. Methoden voor het vervangen van onderdelen
Het product wordt geleverd met 3 reinigingskoppen, borstelkop voor het reinigen van het oppervlak van de tanden en punt voor het reinigen van de kloof.Ik vormverdik gebruikelijke. Afhankelijk van uw spleten.Kies de juiste reinigingsmethode, afhankelijk van de behoeften.
Reinigingskop de reinigingskop kan worden verwijderd door links en rechts te draaien.

Instructies voor het laden

Neem de meegeleverde usb-oplaadkabel uit het product en steek het ene uiteinde in de laadpoort van de machine en het andere uiteinde in de home charger (5V1A) om te beginnen met laden.Het lampje knippert rood tijdens het opladen en het rode lampje stopt met knipperen wanneer het opladen is voltooid.
usb-lader
Werk

Nominale spanning: 3.7 V

Nominale stroom: 500 mA
Standby-stroom: <20uA
Stroomadapter: 5V
Laadstatus: oplading
Grootte van de hostbehuizing: 212 x 27 x 27
Opmerkingen
Het apparaat wordt gebruikt voor het reinigen van tanden en kan niet vervangen Med****-instrumenten voor de behandeling of restauratie van tanden.
Lichte tandvleesbloedingen zijn normaal bij gebruik
Buiten bereik van kinderen houden.Dit product wordt niet aanbevolen voor kinderen.Indien nodig,Gebruik het onder toezicht van een volwassene om te voorkomen dat kinderen worden misleid en gewond.
Dompel het product niet langer in water.
Dit product bevat batterijen. Plaats het product niet in een vuur of hoge temperatuur container om brand of explosie te voorkomen.
Plaats het product niet in direct zonlicht.Plaats tussen -10 C en 40 C graden celsius.

Uporaba

Odstranljiva glava ščetke
Gumb za vklop/izklop
Način delovanja
Vgrajena svetilka
Ta izdelek ima močno motivacijo, videz velikodušen, udoben, enostaven za uporabo in udoben za nošenje, Vam omogoča, da nikoli ne zapustite doma in si lahko umivate zobe tudi doma.
Lastnosti izdelka
Profesionalna orodja za nego
Pet načinov delovanja, primernih za različne potrebe
Tri glave ščetke ustrezajo različnim potrebam čiščenja
Nazivni tok 500mA
Premium materiali

Navodila za uporabo

1. Pritisnite gumb za vklop, da vklopite napravo. Izberite želeno prestavo s pritiskom na gumb za povečanje ali zmanjšanje.
2. Poglejte v ogledalo, nanesite kovinsko glavo rahlo na obdelano območje
3. Naprava za 1 sekundo vsakih 30 sekund prekine in se samodejno izklopi po 3 minutah. Izperite usta z vodo in očistite napravo. Po potrebi ponovite zgornje korake.

Način menjave glave

Ta izdelek je opremljen s 3 glavami za čiščenje, ščetka je namenjena čiščenju površine zob, ostra glava se uporablja predvsem za čiščenje vrzeli med, glede na različne potrebe, izberite ustrezno glavo za čiščenje, glavo za čiščenje lahko odstranite z vrtenjem v levo in desno.

Navodila za polnjenje

Vzemite priloženi kabel USB in ga priključite v vrata za polnjenje naprave, drugi konec pa priključite v gospodinjski polnilnik (5V/1A), da začnete polniti. Med polnjenjem lučka za delo utripa rdeče, rdeča lučka pa preneha utripati, ko je polnjenje končano.
USB menjalnik
Delo

Specifikacija izdelka

Nazivna napetost: 3,7 V
Nazivni tok: 500 mA
Poraba energije v stanju pripravljenosti: <20uA
Napajalni adapter: 5V
Stanje polnjenja: Polnjenje tipa C
Velikost gostitelja: 212 x 27 x 27
Pripombe
1.Zahtevani se používa k čiščení zubů, které nemohou nahradit
Mezitelé přivalý k léčbě nebo obnově zubů.
2.Mírné krvácení dásní při používání zařízení je normálním jevem
3. Uchovávejte mimo dosah children.it nedoporučuje se, aby dětí tento výrobek používaly
používejte jej prosím pod dohledem dospělé osoby, abyste zabránili
zkreslení a zranění dětí.
4.Do výrobek dlouho neponořujte do vody.
5. Výrobek dovybíjí baterie, neumisťujte výrobky do ohně nebo nádoby s vysokou teplotou, aby nedošlo k požáru nebo výbuchu.
6.Do neumisťujte výrobky na přímé sluneční světlo. umístěte do vnitřního prostředí -10 °C až 40 °C

Ersättningsmetod

Denna produkt har stark motivation, utseende generöst, bekvämt, lätt att använda och bekvämt att bära, Låt dig aldrig lämna hemmet kan också rengöra dina tänder hemma.
Produktens egenskaper
Professionella vårdverktyg
I fem arbetslägen, lämplig för olika behov
Tre borsthuvuden uppfyller en mängd olika rengöringsbehov
Användning med en knapp
Förnätlässiga material

Hur man använder produkten

1.Tryck på strömknappen för att slå på enheten. Välj lämplig växel genom att trycka på upp- och nedknapparna.
2.Titta in en spegel, applicera metallhuvudet på den behandlade delen nägot
Enheten pauser 1 sekund var 30e sekund och stängs av automatiskt efter 3 minuter. Gurgla med vatten

Metod för byte av munstycke

Den här produkten är utrustad med 3 rengöringshuvuden, borsthuvudet är för rengöring av tandytan, det vassa huvudet används främst för att rengöra sprickan mellan, Enligt olika behov, välj lämplig rengöringshuvud, rengöringshuvudet kan demonteras genom vänster och höger rotation.

Instruktioner för laddning

Ta ut USB-laddningskabeln som medföljer produkten, sätt in den runda portänden i maskinens laddningsport och den andra änden i kopplas in i hushållsladdaren (5V1A) för att börja ladda. Arbetslampan blinkar rött vid laddning och den röda lampan slutar blinka efter att laddningen är klar.

USB-vakare

Arbete

Product specification

Nominell spänning: 3.7V
Nominell ström: 500mA
Standby-ström: <20uA
Strömadapter: 5V
Laddningsläge:Typ-C laddning
Värd Storlek:212 x 27 x 27

Anteckningar

Enheten används för att rengöra tänder, som inte kan ersätta Med****'s instrument för att behandla eller återställa tänder.
Lätt tandköttsblödning vid användning av enheten är ett normalt fenomen
Förvara utom räckhåll för children.it rekommenderas inte för barn att använda denna produkt. Om det behövs, använd den under vuxenövervakning för att förhindra att barn blir vilseledda och skadade.
Sänk inte ner produkten i vatten under en längre tid.
Produkten innehåller batterier, placera inte produkter i en behållare med extrem värme för att undvika brand eller explosion.
Placera inte produkter i direkt solljus, vänligen putsat-10 ° C till 40 ° C inomhusmiljö.

Ръководство за потребителя

Благодарим ви, че избрахте нашия продукт, за безопасна и ефективна употреба на този продукт, моля, прочетете внимателно инструкциите, спазвайте строго инструкциите и ги съхранявайте правилно.
Външен вид на продукта, цвят, вижте действителния продукт.

Структура на продукта

Работна зона
Почистваща глава
Сменяема дръжка с въртене на 90°
ВКЛ./ИЗКЛ.
Зарядно устройство
Работни светлини
Този продукт има силна мотивация, външният вид е щедър, удобен е за използване и носене, Позволява ви никога да не напускате дома и да почиствате зъбите си у дома.

Характеристики на продукта

Професионални инструменти за грижа
В пет работни режима, подходящи за различни нужди
Три четки за различни нужди за почистване
Номинален ток 500mA
Премиум материали

Как да използвате

1.Натиснете бутона за захранване, за да включите устройството. Изберете подходяща предавка, като натиснете бутоните нагоре и надолу.
2.Гледайки в огледало, н